



# PRODUTTORE CLORO MICROGEN H2O

Inserire la T porta elettrodo sulla sulla linea di aspirazione della salamoia (utilizzando adattatori eventualmente necessari da acquistare a parte).



Assicurarsi che il generatore sia disconnesso, Regolare in senso orario da 1 a 70 minuti di timer posto al di sotto del foro anteriore. Per ogni litro di resina da disinfettare serve un minuto di funzionamento e collegare in generatore alla rete.

Funzionamento :

In occasione della rigenerazione l'addolcitore aspira la salamoia, il produttore di cloro rileva il passaggio della salamoia ed attiva l'estrazione del cloro dal sale per tutto il tempo impostato.

Allo scadere del tempo impostato il generatore va in blocco per 4 ore, ignorando per tale tempo l'eventuale passaggio di salamoia.

Trascorse 4 ore il cloratore si riattiva per poter entrare nuovamente in funzione al passaggio della salamoia.

Il led verde indica sistema in tensione, il led giallo indica sistema in disinfezione.

La T porta elettrodo è dotata di attacchi rapidi Jhon Guest per tubo da 3/8"